

Artikelnummer / part number:

CP02 463 00

Artikelbezeichnung / designation:

Chrompaket Avantgarde
Chrome kit Avantgarde

Modell / model:

G 463

Ausführung / version:

Montageanleitung *Installation manual*

Stückliste:

- 1x Lufteinlaß rechts (1a)
- 1x Lufteinlaß links (1b)

Parts list:

- 1x *air intake on the right hand (1a)*
- 1x *air intake on the left hand (1b)*



Montagebeschreibung:

- A. Seitliche Lüftungsblenden durch gelieferte Avantgarde Lüftungsblenden ersetzen

Installation manual:

- A. Replace lateral ventilation screens by supplied avant-garde ventilation screens