

Artikelnummer / part number:

**UN04 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**Doppelstossstange**  
*Double bumper*

## Montageanleitung Installation manual

Modell / model:

**G 463**


Ausführung / version:

### Stückliste für Stossstange:

- 1 x Stossstange **(1a)**
- 1 x Ergänzung zur Doppelstossstange **(1b)**
- 1 x Stossstangenhalter links **(2a)**
- 1 x Stossstangenhalter rechts **(2b)**
- 2 x Halteplatte **(3)**
- 2 x Schrauben M10x60 **(4)**
- 2 x Scheiben 10x20 **(5)**
- 4 x Muttern M12 **(6)**
- 4 x Scheiben 12x25 **(7)**

### List of parts for the bumper:

- 1 x bumper **(1a+b)**
- 1 x supporter for the bumper left **(2a)**
- 1 x supporter for the bumper right **(2b)**
- 1 x supporter plate **(3)**
- 2 x screws M10x60 **(4)**
- 2 x disks 10x20 **(5)**
- 4 x nuts M12 **(6)**
- 2 x disks 12x25 **(7)**



### Arbeitsablauf:

#### Bild 1.

Originalschrauben **A+B** entfernen.

*Deinstall the original screws A+B.*



Artikelnummer / part number:

**UN04 463 00**

Artikelbezeichnung / designation:

**Doppelstossstange**  
*Double bumper*

## Montageanleitung *Installation manual*

Modell / model:

**G 463**

Ausführung / version:

### **Bild 2:**

Stossstangenhalter (**2a+b**) mit Scheiben (**5**) und Schrauben (**4**) befestigen.

*Attach the bumper supporter (**2a+b**) with disks (**5**) and screws (**4**).*



Bild 2

### **Bild 3:**

Stossstange (**1a**) und Halteplatte (**3**) mit Scheiben (**7**) und Muttern (**6**) im rechten bzw. linken Stossstangenhalter (**2a+b**) befestigen.

*Fix the bumper (**1a**) and the supporter plate (**3**) with disks (**7**) and nuts (**6**) in the left and the right bumper supporter (**2a+b**).*




Bild 3

### **Bild 4:**

In der unteren Bohrung der Halteplatte (**3**), die Stossstange (**1b**) mit Scheiben (**7**) und Muttern (**6**) befestigen.

*Fix the bumper (**1b**) with disks (**7**) and nuts (**6**) in the lower drilling hole of the supporter plate (**3**).*




Bild 4